APNの設定方法

LiveU Solo/Solo Plus



APNとは?

APN (Access Point Name) とは、SIMと通信契約に紐付いて発行される情報で、通信機器へSIMを差した上 でAPN情報の入力が必要になります。通常スマートフォンなどではAPN情報は、通信事業者から購入した場 合は自動入力されますが、LiveUは複数の通信事業者で利用出来るため、契約したSIMごとにAPN情報の入力 が必要になります。また、各通信契約内容によりAPN情報が異なる場合もございますので、通信契約時にSIM と共にAPN情報を記載した紙や、APN情報へアクセスする方法を通信事業者から提供されます。

注意事項(2022/05/27時点での情報)

LiveU Solo Plusの内蔵モデムは、Docomo契約のSIMのみ利用可能です。 また、外付けモデムも対応・未対応のSIMが存在します。

APN設定方法

LiveUは、内蔵モデム、外付けモデム共に個別にAPN設定をすることができます。



本体へ直接設定はできず、LiveUとパソコンもしくはスマートフォン共にインターネットへ接続出来る環境 で、LiveU Solo Web(<u>https://solo.liveu.tv/</u>)へアクセスして設定します。 APN設定をする場合は、インターネットへの接続が必要です。

初回設定の場合はインターネットへ接続可能なネットワークへEthernetで接続して設定を行って下さい。 Wi-Fiへの接続設定も、同じサイトで設定します。



LiveU Solo ポータルサイト(<u>https://solo.liveu.tv/</u>)ヘログインした状態で、画面左側へ登録されている LiveU Soloの一覧が表示されます。

この一覧表示で濃く表示されている機体が、インターネットへの接続ができているLiveU Soloになりますので、オンラインになっている機体を選び、APN設定を行っていきます。





オンラインの機体を選択すると、筐体シリアル 番号の表記が画面中央上部へ表示され、緑色で 「オンライン」、赤色で「APNの設定」と表示 されます。

「APNの設定」をクリックすると、LiveU Soloで利用出来るネットワークについての設定ができます。

50 Solo MY DI	EVICES 77797	(12		New! Refer a Friend and Save! ASK SOLO	
202120-23001 0	Configuration	on			pply R&
Ethernet	USB Device	6		Automatic APN 🗹	
W-R	Dial-In String	+99#	APN #1		
USB Device	ユーザネーム	ユーザネーム	APN #2		
Disabled	/127-F	1(27)-1	APN #3		
Disabled			APN #4		
Disabled					
LiveU Solo Plusの Ethernet Wi-Fi USB Device(SIM1) USB Device(SIM2)	景合	Li Et W No	veU Solo / LiveU hernet 'i-Fi o Device(USB1) o Device(USB2)	I Solo HDMIの場合	
No Device(USB1)		*補 モ し:	前足* デムを接続するとUS SBモデムはRASモ-	B Deviceと表示されま - ドのみ対応します。	す。

今回は例として、内蔵モデムのSIM1スロットへmineo契約のDocomo回線をセットアップする場合の手順を紹介します。APNの設定をクリックした後、上から3つめのUSB Deviceと書かれている項目をクリックします。

GoSolo Livel	MY DEVICES アナリティ	(93		New! Refer a Friend and Save!
202120-230	01 Configuratio	on		Apply Ro
Ethernet Wi-Fi	DeCoMe Dial-In String		APN #1	Automatic APN mineo-djp
DoCoMo	ユーザネーム	mineo@k-opti.com	APN #2	
Disabled	MX3-F	mineo	APN #3 APN #4	
Disabled				

mineoのdocomo SIM用APN設定の例

APN: mineo-d.jp (http://mineo-d.jp/) ユーザー名: mineo@k-opti.com パスワード: mineo

GoSolo 1	AY DEVICES アナリティ	(22		New! Refer a Friend and Save!
202120-23001	Configuratio	on		Apsily 🕅 8
Ethernet.	DeCeMe	@	APN #1	Automatic APN
DoCoMo	Dial-In String ユーザネーム	*99# mineo@k-opti.com	APN #2	mineo.a,p
Disabled	H27-F	mineo	APN #3 APN #4	
Disabled				

入力した画面が上記のようになります。

USB Deviceを「on」へ変更、Dial-In Stringは#99のまま、Automatic APNのチェックは外してください。 あとは、入力が終了したら、画面右上にある緑色のApplyをクリックしてください。 すると、「Settings successfully applied.」と一瞬表示されます。

注意事項

APNの設定画面上で項目の値が未入力の場合は赤表示、スペースでも良いので1文字でも入力されていると緑 になります。入力している情報が正しいかを確認はできていませんので、接続がうまくいかない場合は、再度 APN情報を確認しつつ入力し直してください。

GoSolo	WY DEVICES アナリティクス		New! Refer a Friend and Save! 🌐 🛈 🚍 ASK SOLO LIVEU PARTNER
00	202120-23001 22/22 2000 20120-2001 2012-2010-2010-2010-2010 © =	hadi se	GD ライブ
202120-23001 Control of the second s	ステータス 入力映像: NAA Current Connections: 2 現在の等球種: NAA EA + Ethernet 0 WH + Na EA + Ethernet 0 WH + Nameark 0 1 + Ducation 0 2 + Dualinet 0 3 + Disabled 0 4 + Disabled 0	LRT サービスの状態: No Service Buy a plan new or activer your purchases to estable LRT services Add LRT Activate Sale Connect O Sole Connect is currently available on the USA only.	

無事通信が行われているかを確認するには、左上のGo Solo Liveのロゴをクリックし、トップページへ戻り、先程設定したシリアルの筐体を選択するとこのような画面になります。

ステータス

DØh	•	Ethernet	0	WiFi	•	No network	0
1	٠	DoCoMo	0	2	•	Disabled	0
3		Disabled	0	4		Disabled	0

ステータス

USB Device 0 2 • USB Device 0 USB Device 0 4 • No Device 0	Eth	٠	Ethernet	0	WIFE	٠	Show list	0
USB Device 0 4 * No Device 0	1	٠	USB Device	0	2	٠	USB Device	0
	3	٠	USB Device	0	- 4	٠	No Device	0
		÷	one server			-	THE DESILE	-

ステータスという項目があり、このように項目が表示されま す。Eth/WiFi/1/2/3/4

今回設定したのは、1の内蔵SIMなので、1の状況が緑色で● となっており、DoCoMoと表示されています。

この表示は、SIMを対象スロットへ差してあり、無事APN設 定が完了し通信が可能となっている表示になります。

この状況になれば、モバイル通信でのLiveU Soloコントロー ルが可能となります。

緑色で●となっているところが、黄色もしくは灰色の場合通 信ができませんので、SIMを正しく差しているか、APN設定 が正しいかを確認してください。

通信の可否の確認について

APN情報を入力するフィールドは、未入力の場合「赤」1文 字でも入力されるとグリーンになりますが、通信の可否表示 ではありませんので、ご注意ください。 通信が出来ている場合、各シリアルの個体を選択した場合 に、ステータスが表示されます。そのステータス上で、Eth/ WiFi/1/2/3/4と表記があり、横の灰色の●が緑になった場 合に通信ができている表示となります。

●緑色:通信可能 ●黄色:通信先とのコネクション中(Wi-FiはAP未選択で機能オンの表示) ●灰色:通信不可(APN情報未設定・モデム未接続を含む)

APN 一覧

キャリア名	Docomo SP モード	Docomo mopera	au LTE	Softbank	mineo D	mineo a	iij	UQ
ネットワーク 名	Docomo	moperaU			mineod	mineoa	IlJmio	uqmobile.jp
APN	spmode.ne.j p	mopera.net	au.au- net.ne.jp		mineo-d.jp	mineo.jp	iijmio.jp	<u>uqmobile.jp</u>
ユーザー名			user@au.au- net.ne.jp		mineo@k- opti.com	mineo@k- opti.com	mio@iij	uq@uqmobile.j p
パスワード			au		mineo	mineo	iij	uq
認証タイプ	CHAP	CHAP	CHAP		CHAP	CHAP	PAPまたは CHAP	СНАР
ダイアルアッ プ番号	44010	44010	44050					

APN一覧:<u>http://www.alphapoint.co.jp/wredd/apn.html</u>